TLD / TELEFONIA IP

Fanvil W620W

Telefone portátil Wi-Fi



Foto Fanvil · W620W

1. **Ligar**
   Digite o ramal ou número e pressione a tecla de chamada (fone verde).
2. **Atender e encerrar**
   Pressione a tecla de chamada (fone verde) para atender. Para encerrar, pressione a tecla de desligar (fone vermelho).
3. **Silenciar o microfone**
   Durante a ligação, abra **Mais (More)** e selecione **Mudo (Mute)**. Selecione a opção de reativar o microfone para voltar a falar.
4. **Colocar em espera**
   Durante a ligação, abra **Mais (More)** e selecione **Espera (Hold)**. Para voltar à conversa, selecione **Mais (More)** e **Retomar (Resume)**.
5. **Transferir com consulta**
   Durante a ligação, selecione **Transferir (Xfer)**, digite o ramal e pressione a tecla de chamada. Aguarde a pessoa atender, anuncie a ligação e selecione **Transferir** novamente.
6. **Carregar o aparelho**
   Ao terminar de usar o telefone, coloque-o na base de carregamento e confira o indicador de carga.

Os nomes dos botões podem variar conforme o idioma do aparelho.